

Безопасная среда





Комплект радиореле SF-RL1P

Запись пульта:
Для записи пульта нажмите
и удерживайте кнопку на плате 2 сек.
и нажмите кнопку на новом пульте.

Импульсный режим:
Для переключения режима работы в импульсный режим зажмите и удерживайте кнопку на приемнике, светодиод начнет постоянно гореть, держите до тех пор пока светодиод не моргнет 1 раз, после этого нужно записать передатчик, для этого нажмите и удерживаете кнопку на приемнике 2 сек., затем отпустите, светодиод продолжит гореть, нажмите кнопку на передатчике, светодиод погаснет

Режим с фиксацией:
Для переключения режима работы в импульсный режим зажмите и удерживайте кнопку на приемнике, светодиод начнет постоянно гореть, держите до тех пор пока светодиод не моргнет 2 раза, передатчик записан

Сброс всех ключей:
Нажмите и удерживайте кнопку программирования на плате держите и удерживайте пока светодиод не моргнет 3 раза, это сбросит все ключи.

У Вас остались вопросы?

Обращайтесь
в группу
техподдержки
в **Telegram**.

Наведите камеру
телефона
на QR-код →

